


# informazioni

<b>uso</b>	interno
<b>tipologia</b>	lampada da tavolo
<b>anno</b>	1968
<b>dimensioni</b>	30 x 41 x 29 [h] cm
<b>peso</b>	1,5 kg
<b>materiali</b>	PMMA, accessori in acciaio inossidabile lucido
<b>tensione</b>	<input type="checkbox"/> 220—240 V <input type="checkbox"/> 110—120 V
<b>lampada</b>	lampada fluorescente 1 x LED A60 10W E27 6400K

## certificazioni



# avvertenze

La sicurezza di questa lampada non è garantita in caso di mancato rispetto delle seguenti istruzioni.

⚠ L'impianto illuminante è cablato esclusivamente per il voltaggio indicato nelle informazioni nella colonna di sinistra, alla voce tensione.

⚠ Disconnettere sempre l'alimentazione prima di pulire la lampada o sostituire la lampadina.

⚠ Lasciare sempre che la lampadina si raffreddi prima di sostituirla.

⚠ La manutenzione della lampada deve essere effettuata con cura, per non danneggiarne i componenti.

⚠ Non posizionare mai a una distanza inferiore a 20-30 centimetri da una fonte di calore.

⚠ Se esposti alla luce diretta del sole, i materiali utilizzati in questo prodotto potrebbero mostrare una naturale variazione nel colore.

⚠ Seguire attentamente le istruzioni per sostituire la lampadina.


⚠ Le lampadine di ricambio devono essere del tipo e della potenza specificati nelle istruzioni.

⚠ Utilizzare il prodotto solamente con l'alimentazione fornita e alla tensione nominale specificata sul prodotto.

⚠ Il prodotto non deve in nessun modo essere modificato o manomesso.-  
Qualsiasi modifica può comprometterne la sicurezza e ne invalida la garanzia.

⚠ Poltronova declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da prodotti modificati o utilizzati in modo improprio.

⚠ Poltronova sostituirà la merce con difetti di fabbrica solo nel caso in cui il prodotto sia intatto in tutte le sue parti e provvisto dell'imballaggio originale o di uno equivalente.



italiano

**Centro Studi Poltronova  
per il design srl**

via Lorenzo Bartolini 2,  
50124 Firenze – Italy

[www.poltronova.it](http://www.poltronova.it)

[info@poltronova.it](mailto:info@poltronova.it)



# poltronova

# Passiflora

# ISTRUZIONI

# componenti

- a. copertura in PMMA
- b. base
- c. lampada
- d. supporto lampadina
- e. interruttore
- f. fori di raffreddamento




# installazione e manutenzione

Per cambiare la lampadina, assicurarsi che sia fredda e seguire le istruzioni di montaggio. Non utilizzare prodotti contenenti agenti aggressivi come alcol, ammoniaca o simili. Sono da preferirsi i detergenti antistatici.


## 1

Capovolgere con cura la lampada su una superficie piana e pulita.



## 2

Dopo aver scollegato la spina, inserire la lampadina.



## 3

Per accendere la luce, collegare alla corrente e premere l'interruttore.

