

informazioni

uso	<i>interno</i>
tipologia	<i>poltrona e poggiatesta</i>
anno	<i>2011</i>
dimensioni	<i>poltrona 85 x 108 x 84 [h] cm</i> <i>poggiatesta 85 x 54 x 44 [h] cm</i>
peso	<i>poltrona 22 kg</i> <i>poggiatesta 11 kg</i>
materiali	<i>telaio in metallo verniciato a polvere, cuscini in poliuretano con rivestimento in tessuto formato da poliammide ed elastane accoppiato con mid layer in poliuretano</i>



avvertenze

⚠ *Non posizionare mai a una distanza inferiore a 20-30 centimetri da una fonte di calore.*

⚠ *Se esposti alla luce diretta del sole, i materiali utilizzati in questo prodotto potrebbero mostrare una naturale variazione nel colore.*

⚠ *Sedendosi sui cuscini, è opportuno prestare attenzione a non indossare borchie o bottoni che possano rigare danneggiare il rivestimento.*

⚠ *Il lavaggio dei tessuti deve essere svolto esclusivamente a secco rivolgendosi a una lavanderia specializzata.*


⚠ *È opportuno prestare attenzione a rivoltare le fodere prima di lavarle.*

⚠ *Il sapone deve essere neutro e privo di candeggianti ottici, in quanto i comuni detersivi contengono degli sbiancanti che provocano un'alterazione del colore.*

⚠ *Pulire la struttura con un panno morbido umido, senza usare solventi o sostanze aggressive.*

⚠ *Poltronova declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da prodotti modificati o utilizzati in modo improprio.*

⚠ *Poltronova sostituirà la merce con difetti di fabbrica solo nel caso in cui il prodotto sia intatto in tutte le sue parti e provvisto dell'imballaggio originale o di uno equivalente.*



italiano

**Centro Studi Poltronova
per il design srl**

via Lorenzo Bartolini 2,
50124 Firenze – Italy

www.poltronova.it

info@poltronova.it



poltronova

Plasma

ISTRUZIONI

componenti

- a. struttura
- b. cuscini
- c. cintura




installazione e manutenzione

Rimuovere la polvere con un panno asciutto. In caso di necessità, utilizzare una spugna morbida con acqua tiepida e sapone neutro, tamponando delicatamente senza strofinare. Per il lavaggio dell'intero rivestimento, seguire le istruzioni riportate sull'etichetta presente sul tessuto. Per sfoderare e lavare i cuscini, consultare le Istruzioni per il lavaggio al link di seguito: www.poltronova.it/plasma/lavaggio

1

Aprire i cuscini e adagiarli sulla struttura della poltrona.



2

Aggiungere i cuscini del poggiapiedi.

